

دستورالعمل بهره برداری از رله های THR

- این رله شامل ۷ LED می باشد :

۱- Protection operated تریپ.

۲- zone عملکرد زون ۲

۳- zone عملکرد زون ۳

۴- R ، عملکرد فاز R

۵- S ، عملکرد فاز S

۶- T ، عملکرد فاز T

۷- Earth ، عملکرد خطای زمین

- همچنین دارای دکمه های زیر می باشد .

Test , Read , Reset

در موقع عملکرد LED (Protection operated) یعنی رله تریپ داده است که بعد از فشار دادن کلید Read می توان زون و فاز را مشاهده نمائید ، که اگر LED (2,3) یعنی Z2,Z3 روشن نشود ، یعنی زون ۱ عمل کرده است یعنی LED Z1 جداگانه ندارد و اگر همراه با LED2 باشد Z2 و همراه با LED3 یعنی Z3 عمل کرده است . دکمه (TEST) برای تست کردن سالم بودن LEDها که با زدن این دکمه LEDها روشن می شوند . برای خواندن آخرین عملکرد رله حتما باید کلید Read را فشار داد و نگه داشت تا LEDهایی که در آخرین عملکرد روشن شده اند مشاهده کرد ، پس از خواندن LEDها تستی را می توانیم رها کنیم .

برای ریست کردن رله ، همزمان هر دو دکمه READ و RESET را با هم فشار می دهیم و رها می کنیم LEDها ریست شده برای فالت بعدی آماده می شوند .