

دستور العمل تست هفتگی شارژر و باتری دستگاه بیسیم

مراحل زیر جهت تست سالم بودن شارژر و باتری دستگاه بیسیم بایستی هر شنبه توسط اپراتور پست انجام شده و نتیجه به مرکز کنترل گزارش گردد:

- ۱- از اتصال کابل برق AC شارژر به برق پست (پریز برق، سه راهه، محافظ و...) اطمینان حاصل شود.
 - ۲- دکمه power روی شارژر بی سیم را از حالت ۱ یا on به حالت ۰ یا off قرار دهید تا برق AC شارژر قطع شود و شارژر با باتری روشن شود.
 - ۳- در این حالت دکمه PTT روی میکروفن بیسیم را چند بار فشار دهید و با یکی از پست های منطقه ارتباط بیسیمی برقرار کنید و حتی الامکان بیسیم به مدت یک دقیقه با باتری در حالت ارسال و دریافت سیگنال باشد.
 - توضیحات: در صورتی که زمان ارتباط گرفتن و فشار دادن PTT میکروفن، دستگاه بی سیم دو بوق کوتاه زد و ارتباط بیسیم قطع شد و یا ارتباط بیسیم در این حالت با پست های منطقه قطع بود حتما مورد به گروه بیسیم دیسپاچینگ و مرکز کنترل اعلام گردد.
 - ۴- باتری دستگاه بیسیم چند بار تکان داده شود (به علت ساکن بودن باتری به مدت طولانی امکان تخلیه سریع تر آن وجود دارد).
 - ۵- بعد از انجام مراحل تست بالا دکمه روی شارژر به حالت اول (حالت ۱ یا ON) برگردد تا شارژر روشن شود.
- در صورت داغ شدن بیش از حد شارژر بیسیم و احساس بوی سوختگی از داخل شارژر بیسیم، مورد را سریعا به اطلاع یکی از اعضا گروه بیسیم و مرکز کنترل برسانید.

شماره تماس جهت اطلاع خرابی های بیسیم:

مجتبی افشاری ۰۹۱۳۷۱۳۲۳۹۴ - عبد الرضا معافی ۰۹۱۳۳۴۱۷۷۲۱

مرکز کنترل AOC ۷۲۳۲-۷۲۳۹ - مرکز کنترل RDC ۷۰۳۱-۷۰۳۲

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	تاریخ	ویرایش
لیلا باقری	سید علی هاشمی	علی افضلی	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱