

۱۴۰۵ / ۶۹۰ / ۹۹۸

۱۴۰۵ / ۰۷ / ۰۸

به: مسئولین محترم نواحی

کارشناسان محترم فنی

موضوع: اصلاحیه دستورالعمل فشار گاز بریکرها
با سلام

احتراماً بپیوست اصلاحیه دستورالعمل فشار گاز بریکرها جهت اجرا بحضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع اپراتورها رسانده شود و

۱- کارشناس فنی هر ناحیه واحد ثبت فشار گاز در نرم افزار ثما را کنترل نموده که متناسب با پلاک بریکرهای همان پست طراحی شده باشد و در صورت مغایرت تغییرات لازم مطابق با پلاک بریکر انجام گیرد.

۲- اپراتورهای پست ها دقت نمایند که از تاریخ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ذکر شده لازم الاجرا بوده و بایستی طبق آن اقدام گردد.

۳- مسئولین نواحی جهت تمامی پست ها نسخه فیزیکی اصلاح شده را ارسال نمایند و در تابلو اعلانات پست قرار گیرد ضمن اینکه اصلاحیه دستورالعمل در مجاب نیز قرار داده شده است.

رونوشت :


- مدیر محترم امور انتقال آقای مهندس ماژورزاده جهت استحضار

- مدیر محترم دفتر فنی انتقال خانم مهندس سامپور جهت استحضار

نماینده محترم شرکت بوتیا آقای مهندس فرهنگ پور جهت اطلاع و اقدام مشابه

حمید خدادادی

نماینده شرکتهای بهره برداری- شرکت بهره بردار



اصلاحیه دستورالعمل ثبت فشار گاز بریکرها در پست ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

اپراتور پست موظف است فشار گاز بریکرها را هر ۶ ساعت یک بار (ساعت ۶، ۱۲، ۱۸، ۲۴) در قسمت مربوطه در نرم افزار ثما با دقت و برحسب MPa (مگاپاسکال) یا bar (بار) یا kg/cm^2 ثبت نماید (مطابق با پلاک بریکر) . و کارشناسان فنی کنترل نمایند واحد ثبت فشار گاز در نرم افزار ثما در هر پست متناسب با پلاک بریکرهای همان پست طراحی شده باشد و حداقل فشار گاز بریکر را در نرم افزار ثما، متناسب با این دستورالعمل و حداکثر مطابق پلاک بریکر تنظیم نمایند. در صورت نزدیک شدن فشار گاز به حد آلام (۰.۲) بار یا (۰.۰۲) مگاپاسکال یا (0.2 kg/cm^2) مانده به آلام مراحل زیر صورت پذیرد :

- ۱- اپراتور پست موظف است بلافاصله مراتب را به مرکز پیام با عنوان اعلام نقص با اولویت ۱ گزارش دهد، در زمان گزارش به مرکز پیام، اپراتور باید مقدار دقیق فشار گاز بریکر، دمای محیط و سابقه تزریق گاز همان بریکر را اعلام نماید .
- ۲- اپراتور موظف است هر زمان که به مرکز پیام اعلام می نماید بایستی در دفتر گزارش روزانه هم میزان فشار گاز و زمان آن را ثبت نماید .
- ۳- مرکز پیام علاوه بر ثبت نقص با اولویت یک موظف است بلافاصله مراتب را به گروه تعمیرات و رئیس اداره مربوطه اعلام نماید . (لازم به ذکر است در صورت رسیدن فشار گاز در حد آلام یا بلوکینگ نقص به صورت اضطراری ثبت گردد)
- ۴- گروه تعمیرات موظف است ظرف کمترین زمان ممکن (حداکثر ۲۴ ساعت) نسبت به اخذ مجوز بصورت سیستمی در صورتی که به آلام نرسیده باشد اقدام نماید .
- ۵- اپراتور پست موظف است تا زمان حضور گروه تعمیرات در پست، فشار گاز بریکر معیوب را هر یک ساعت یادداشت نموده و در صورت کاهش بیشتر فشار، حساسیت موضوع را به دیسپاچینگ متذکر شود .
- ۶- در صورت نزدیک شدن به مرحله Blocking، اپراتور موظف است ضمن هماهنگی با دیسپاچینگ نسبت به قطع بریکر به صورت اضطراری اقدام نماید .
- ۷- در ضمن بریکرهایی که نشان دهنده گاز آنها به صورت رنگ بندی می باشند (سبز= نرمال؛ زرد= آلام و قرمز= بلاک) در صورتیکه نشان دهنده نزدیک به ناحیه سبز رنگ قرار گرفت مراتب را همانند بند ۱ و ۲ و ۵ عمل نماید .
- ۸- در صورتیکه نشان دهنده نزدیک به انتهای ناحیه زرد رنگ قرار گرفت همانند بند ۶ عمل نماید.

توجه : $1 \text{ kg/cm}^2 \cong 0.981 \text{ bar} \cong 0.981 \text{ mpa}$