

دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور فرم توسط اپراتور جهت کار گروههای اجرایی در پست

۱- مراجعه گروههای پیمانکار تعمیرات بهره برداری

الف) مراجعه شرکت پیمانکار تعمیر و نگهداری با نفرات معرفی شده صلاحیت دار : پس از هماهنگی با دیسپاچینگ و اطلاع از مجوز کار یکی از انواع ضمانت نامه ها یا فرم بدون تضمین یا کارت های متناسب ، طبق آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق به نام سرپرست صادر گردد .

ب) مراجعه جهت کارهای تاسیساتی اعم از تعمیر و سرویس وسایل برقی و تعمیرات ساختمانی نظیر رنگ آمیزی ، ایزوگام ، آسفالت و : فرم بدون تضمین و یا کارت حفاظت شخصی بسته به نوع کار مطابق با آیین نامه ایمنی به نام فرد صلاحیت دار پس از دریافت آموزش اولیه ایمنی طبق فرم رعایت موارد ایمنی در ایستگاه های فشارقوی صادر گردد . لازم به ذکر است در این قبیل کارها نیازی به هماهنگی با دیسپاچینگ نمی باشد .

تبصره ۱ : در کلیه اقدامات بندهای فوق هماهنگی با مسئول ناحیه الزامی می باشد .

تبصره ۲ : در صورت نیاز به ورود ماشین آلات سنگین و یا بالابر در بندهای فوق هماهنگی با دیسپاچینگ و اخذ مجوز الزامی می باشد .

۲- مراجعه گروههای پیمانکار طرح و توسعه

صدور مجوز فرم بدون تضمین با هماهنگی دیسپاچینگ جهت کار در محیط برقدار (توسعه در محیط برقدار) به نام سرپرست دارای صلاحیت و معرفی شده

تبصره ۱ : در صورتی که کارگاه کاملاً قابل جداسازی از محیط برقدار باشد نیازی به صدور فرم تضمین نامه نیست .

تبصره ۲ : در صورت کار در محیط برقدار که قابلیت جداسازی نداشته باشد ، پس از هماهنگی با دیسپاچینگ سایر فرمها و کارتهای تضمینی حسب مورد طبق آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیرو به نام سرپرست دارای صلاحیت و معرفی شده صادر گردد .

۳- مراجعه شرکتهای توزیع

الف) جهت قرائت کنتور و بازدید میدانی : صدور فرم بدون تضمین بدون هماهنگی با دیسپاچینگ به نام شرکت توزیع با سرپرستی فرد معرفی شده توسط شرکت توزیع

ب) جهت بازدید و تعمیر از سرکابل ها : صدور فرم بدون تضمین با هماهنگی دیسپاچینگ به نام شرکت توزیع به سرپرستی افراد معرفی شده توسط شرکت توزیع

۴- مراجعه گروههای صنایع و نیروگاهها

الف) جهت قرائت کنتور و بازدید و برداشت اطلاعات : صدور فرم بدون تضمین بدون هماهنگی با دیسپاچینگ به نام سرپرست معرفی شده از طرف صنایع و یا نیروگاهها

ب) نظارت بر قطع و وصل تجهیز (فیدرها) : به دلیل اینکه مانور توسط اپراتور انجام می گیرد نیازی به صدور فرم نمی باشد و ضمن هماهنگی با دیسپاچینگ مانور انجام می گیرد .

لازم به ذکر است برای فرد مراجعه کننده تکمیل فرم رعایت موارد ایمنی در ایستگاه های فشار قوی و فرم درخواست مانور از طرف صنایع الزامی می باشد .

۵- مراجعه کنندگان دفتر بازار برق

جهت قرائت و برنامه ریزی کنتورها : صدور فرم بدون تضمین بدون هماهنگی دیسپاچینگ به نام فرد مراجعه کننده

تذکر : چنانچه در حین اجرای کلیه بندهای ذکر شده در موارد بدون هماهنگی با دیسپاچینگ برای اپراتور محرز گردید که خلل یا مواردی در امر بهره برداری امن و مطمئن صورت می پذیرد یا کار از روال عادی خارج گردیده است ، مراتب سریعاً به مراکز کنترل AOC و RDC گزارش گردد .